


Direkte fjernvarmeanlæg med trykdifferensregulator
 før varmtvandsbeholder som styrer varmtvands-
 beholder og radiatorkreds



Hvis der opsættes gennemstrømnings vandvarmer skal ejeren udfylde en skriftlig erklæring.